

Capteur solaire - Y de LYX

Vous trouverez ci-dessous les étapes initiales pour configurer l'ampoule en fonction de vos besoins.
Placez ensuite Y de LYX sur une surface sombre avec le panneau solaire vers le bas.



position pour le chargement
et la programmation

Déverrouillez l'appareil en appuyant sur le bouton de commande ☼ pendant 8 secondes jusqu'à ce qu'il clignote une fois.

*

Appuyez ensuite une fois pour déverrouiller.
Il restera déverrouillé pendant 10 minutes avant de se verrouiller à nouveau pour éviter les changements indésirables.

Modifications de vos paramètres.

Vous pouvez maintenant choisir votre préférence (mode) ci-dessous et suivre les étapes applicables.
Utilisez le bouton de commande pour faire votre sélection.

NOTE IMPORTANTE

N'appuyez pas sur le bouton rapidement.

Attendez les clignotements entre chaque pression sur le bouton de commande.

BON À SAVOIR :

RECHARGE SOLAIRE : Temps de charge 8 heures en conditions optimales.
RECHARGE USB : Temps de charge 5 heures.

AUTONOMIE DE 5H À 200 H.

POURQUOI 1800° K ET 2700° K ?

Entre lumière chaude (1800° K) et lumière ambrée (2700° K),
Choisissez la température de lumière la mieux adaptée à votre utilisation en variant les ambiances lumineuses :
D'autre part, les lampes allumées à 1800° K réduisent l'impact sur les animaux nocturnes (oiseaux, tortues ...)



Déverrouillez l'appareil en appuyant sur le bouton de commande pendant 8 secondes jusqu'à ce qu'il clignote une fois.

Choisissez l'éclairage le plus adapté à votre installation ...

1 / AUTOMATIQUE 2700° K :

Démarrage au coucher du soleil pendant 6 heures - Appuyez une fois, * (un éclat)

2 / AUTOMATIQUE 1800° K :

Démarrage au coucher du soleil pendant 6 heures - Appuyez deux fois, ** (2 éclats)

3 / AUTOMATIQUE avec VEILLE 2700° K :

Démarrage au coucher du soleil, veille à 50 lumens,
500 lumens lorsque déclenché par le capteur de mouvement pendant 20 secondes -
Appuyez trois fois, *** (3 éclats).

4 / AUTOMATIQUE avec VEILLE 1800° K :

Démarrage au coucher du soleil, débute à 50 lumens,
500 lumens lorsque déclenché par le capteur de mouvement pendant 20 secondes.
Appuyez quatre fois, **** (4 éclats).

5 / ALLUMAGE COMMANDÉ 2700° K :

5 niveaux d'intensité variable 500/ 400/ 300/ 200/ 100 lumens.
Appuyez cinq fois, ***** (5 éclats).
Maintenir pour choisir un niveau d'éclairage.

6 / ALLUMAGE COMMANDÉ 1800° K :

5 niveaux d'intensité variable 500/ 400/ 300/ 200/ 100 lumens.
Appuyez six fois, ***** (6 éclats).
Maintenir pour choisir un niveau d'éclairage.



IP 67

RoHS

CE